

HÖGFORS

HUOLTO-OHJE

381 – 387 FR

PN 40, PN 25



Versio 13-5-2019

Rakenne

Hiiliteräksinen lianerotin on tarkoitettu suodattimeksi putkistoihin. Lianerotinta käytetään mm. kaukolämpöverkostoissa ja teollisuudessa.

Huolto

Lianerotin on olosuhteista riippuen huuhdeltava sopivin väliajoin. Mittauskeskuksissa huuhtelu on suoritettava ennen sen käyttöönottoa. Huuhtelun voi tehdä huuhtelutulpan tai -venttiilin kautta tai irroittamalla kansi.

Suodattimen puhdistus: Kansi irroitetaan ja suodatin vedetään ulos. Huomioi suodattimen asento ! Suodattimen kärkekulman pitää olla virtauksen suuntaan.

Virtaussuunta on merkitty nuolella tuotekilvessä. Tiivistepinnat on tarkistettava ja puhdistettava. Kannen o-renkaan ja huuhtelutulpan tiivisteiden vaihtamista suositellaan aina, kun laite on ollut kuumakäytössä.

VARAOSAT:

O-renkas (EPDM)	(5)
Tiiviste	(6)

Tilataan koon ja lianerotintyyppin mukaan.

**LISÄTIETOJA ASENNUKSESTA, VENTTIILIN MITOISTA
JA SÄÄTÖKÄYRISTÄ SAAT HÖGFORS-TUOTELEHDILTÄ**

