

Flexvent ilmanpoistin: luotettava ja helppo asentaa.

Flexvent malleissa 3/8" ja 1/2" messinkinen sulkuventtiili helpottaa asentamista ja irrottamista. Kun ilmanpoistin ruuvataan irti sulkuventtiilistä, venttiili sulkeutuu automaattisesti. Normaaliosuhteissa Flexvent-ilmanpoistin ei kaipaakaan huoltoa.

Jos se kuitenkin pitää poistaa, ei järjestelmää tarvitse tyhjentää tai poistaa siitä painetta useimmissa Flexvent-malleissa olevan sulkuventtiilin johdosta. Ilmanpoistimen erityisen pienestä koosta johtuen Flexvent voidaan asentaa juuri niihin paikkoihin, joihin ilma kerääntyy.

Suojakansi ja paisuntatiivisterengas estämässä vuodot.

Huomattava etäisyys veden ja sulkumekanismin välissä pienentää saastumismahdollisuutta.

Flexvent ilmanpoistajat ovat messinkiä.

Varustettu vakiona sulkuventtiilillä helppoa irrottamista varten.



Flexvent H:ssa on 1/2":n suorakulmainen liitännä, joten se voidaan asentaa suoraan lämpöpatterin istukkaan.

Flexvent automaattinen ilmanpoistin

Koho kelluu vedessä ja pitää ilmanpoistiventtiilin suljettuna. Kun kohoventtiiliin kerääntyy ilmaa, vedenpinta laskee ja ilmanpoistiventtiili aukeaa. Kerääntynyt ilma poistuu, vedenpinta nousee ja ilmanpoistiventtiili sulkeutuu. Tämä prosessi jatkuu, niin kauan kuin ilmaa kerääntyy kohoventtiiliin toiminnan aikana. Flexventin yläosassa oleva ilmatyyny suoja venttiilin istukkaa saastumiselta.

Tuote	Mitat		Liitos	Sulkuventtiili	LVI-numero	Flamco-numero
	Ø [mm]	H. [mm]				
Flexvent DN 10	30	78	R ³ /8	on	4162227	27750
Flexvent DN 15	30	75,5	R ¹ /2"	on	4162221	27740