



## **Tarkennetut ohjeet - Friedland D962N WHI sisääntulohälyytin**

### **Tarkista PIR asetukset:**

Ota paristo esille ja aseta se varovasti oikealle paikalleen. Älä kuitenkaan kytke napoja kiinni paristoon. Tämän toimenpiteen jälkeen seuraa alla olevia ohjeita tarkasti.

- 1) Aseta 2-asentoinen kytkin (laitteen sisällä) asentoon iltahämärä 
- 2) Pyöritä hämärä/sarastus (Lux) potentiometri asentoon sarastus 
- 3) Pyöritä aika (Time) potentiometri minimi asentoon
- 4) Kytke 9V paristo kiinni laitteen napoihin
- 5) Odota max. 3 min - punainen led merkkivalo ilmoittaa vilkkumalla että laite on ok

### **Ohjelmoi vastaanotin (Ovikelloyksikkö):**

Aseta paristot esille ja aseta ne oikealle paikalleen. Vaihtoehtoisesti voit käyttää rinnalla tai erikseen verkkoadapteria (lisävaruste). Tämän toimenpiteen jälkeen seuraa alla olevia ohjeita tarkasti.

- 1) Pidä alaspainettuna OHJELMOINTI-painiketta ( ● ) kunnes näet valoikonin syttyvän ja liikkuvan vastaanottimen savulasiruudun läpi.
- 2) Valitse ohjelmointipaikka vapauttamalla OHJELMOINTI-painike halutun valoikonin kohdalla. Valittu valoikoni vilkkuu merkinä siitä, että se odottaa langatonta signaalia koodattavaksi ohjelmointipaikkaan.
- 3) Koodaa PIR langaton lähetin vastaanottoyksikkön tekemällä sille liiketunnistuksen (punainen led merkkivalo liiketunnistimessa kertoo tunnistuksesta)
- 4) Kun ikonivalo vastaanottoyksikössä poistuu ja varoitusääni ja/tai varoitusvalo syttyy on ohjelmointi onnistunut.
- 5) Vastaanottoyksikköön voidaan ohjelmoida useampia lisävarusteina myytävissä liiketunnistimia, painonappeja tai puhelinvahvistimia.

Huom! Ohjelmoinin poisto on kerrottu käyttöohjeissa.

**Huomiotaavaa on, että PIR hälytysäänen valintaa ei voi muuttaa!**  
(Ainoastaan painonappien alaiset 6 kpl soittoäänet ovat käyttäjän valittavissa.)